



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.  
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

#### Használati útmutató a HA-60 mérlegekhez

*Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!*

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni a készülék.

**Első lépések:** Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 4 AAA elemről, vagy egy DC 6-9V/500 mA adatterről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre.

**Mérés:** Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.000” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A MODE kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: HHHHH, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről!

**Kikapcsolás:** A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után elemről való üzemeltetés esetén. A mérleg nem kapcsol ki automatikusan adapteres használat esetén. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

**Kalibrálás:** *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (Megfelelő kalibrálósúly = 50g, mellékelve.)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el:

Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az UCAL gombot. A mérleg a ZERO feliratot mutatja. Nyomja meg az UCAL gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. 3 másodperc után a mérleg mutatja a C 50 feliratot, ekkor tegye a platform közepére finoman az 50g-os súlyt. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le finoman a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

**Garancia:** A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Származási hely: Kína



AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.  
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

#### Használati útmutató a HA-60 mérlegekhez

*Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt! Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget! SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)! Soha ne terhelje túl! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!*

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni a készülék.

**Első lépések:** Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A mérleg 4 AAA elemről, vagy egy DC 6-9V/500 mA adatterről működik. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre.

**Mérés:** Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.000” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A MODE kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között. A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Kinullázás esetén se terhelje túl a mérleget! Túlterhelés figyelmeztetés: HHHHH, ilyenkor azonnal vegye le a tárgyakat a mérőfelületről!

**Kikapcsolás:** A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után elemről való üzemeltetés esetén. A mérleg nem kapcsol ki automatikusan adapteres használat esetén. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

**Kalibrálás:** *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (Megfelelő kalibrálósúly = 50g, mellékelve.)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el:

Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az UCAL gombot. A mérleg a ZERO feliratot mutatja. Nyomja meg az UCAL gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. 3 másodperc után a mérleg mutatja a C 50 feliratot, ekkor tegye a platform közepére finoman az 50g-os súlyt. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le finoman a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

**Garancia:** A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Származási hely: Kína

