



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

JSHIP-130 és JSHIP-332 Platform mérleghez használati útmutató

Funkciók, specifikációk:

Kapacitás: 60 kg/130lb 0,05 kg/0,1 lb vagy 150 kg/332 lb 0,1 kg/0,2 lb lépésekben
Automatikus kalibrálás, különálló kijelző nagy LCD kijelző (1 m-es dróttal), kg/lb mértékegységek
Utolsó mérés megjelenítése 120 mp-en át, mérőtálca mérete: 380*300 mm
Működési hőmérséklet: 5-35 °C, áramforrás: 4db AA elem, vagy gyári adapter

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Az ON/OFF gombbal kapcsolja be a mérleget. néhány másodperc után munkakész állapotba kerül a mérleg. Ez idő alatt önellenőrzés, önkalibrálás zajlik, ami a kijelzőn is látható. Kezdjük el a mérést! Ha esetleg edényt használ, vagy összetett méréseket végez, akkor válik hasznossá a TARE (tara) funkció, mellyel bármikor kinullázhatja a számlálót. Fontos azonban, hogy a mért tárgyak összömege ekkor sem lehet több a maximális mérési kapacitásnál.

Mértékegységek: A MODE gombbal a megfelelő mértékegységre válthat: kg/lb.

Elem merülés jelző: Ha az elem merülőfélben van, a kijelzőn egy elemszimbólum fog megjelenni.

Túlterhelés: Ha a kijelző az „EEEE” feliratot jeleníti meg, az azt jelenti, hogy a mérleg túlhaladt a méréshatárán, túl van terhelve. Haladéktalanul távolítsa el a mért tárgya(ka)t, mert a mérleg károsodhat, ami a garancia elvesztésével járhat.

A három perces automatikus kikapcsolás aktiválása:

1. Kapcsoljuk be a mérleget az ON gombbal. A mérleg stabilizálódik, a kijelző 0,0 kg-ot mutat.
2. Tartsa az OFF gombot 5 másodpercig nyomva, míg a kijelzőn egy 4 jegyű szám jelenik meg.
3. Tartsa nyomva az OFF gombot 2 másodpercig, amíg a 8026 érték megjelenik.
4. Nyomja meg röviden a TARA gombot. Ekkor a pozíció mutató második számjegye villogni kezd és 0-át mutat. Nyomja meg röviden 6-szor az OFF gombot, hogy a 0-s számjegy 6-osra változzon. A kijelzőn ekkor a 8626 számjegy látható.
5. Tartsa 2 másodpercig lenyomva az OFF gombot, amíg a 3. beállítási lehetőség feltűnik. A kijelzőn a 6693 szám lesz látható.
6. Tartsa az OFF gombot 2 másodperc hosszan lenyomva. A kijelző mutatja a dinamikus belső számolást. **NE NYOMJON MEG SEMMILYEN MÁS GOMBOT.** Húzza ki az adaptert vagy távolítsa el az elemeket, az automatikus kikapcsolás aktiválódott.

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A statikus elektromosság szintén káros hatással van a műszerre, ennek jelei: instabilitás, villogás, bizonytalan működés. Ha ilyet tapasztal, vegye ki az elemeket/hálózati csatlakozót és tegye a mérleget földelt helyre néhány percre. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkek vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

