



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

Használati útmutató a JT mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig friss, jó állapotú elemeket használjon, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék! 2 AAA elemmel (tartozék), vagy a gyári adapterrel működik a mérleg.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0”, vagy „0,01” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A „HOLD” gomb lenyomásával az éppen aktuális mérési eredményt 10 mp-en megjeleníti a mérleg.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 30 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Tara funkció: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „UNITS” kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (Megfelelő kalibrálósúly = JT-350: 1x100g és 1x200g, JT-1000: 1000g)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:

Helyezze a mérleget nagyon stabil, vízszintes felületre. Miután felmelegedett, kapcsolja be a mérleget és nyomja meg hosszan a „UNITS” gombot. A mérleg a CAL feliratot mutatja. Nyomja meg újra a „UNITS” gombot, miután a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt, melyet ekkor tegyen a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Finoman vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.



Származási hely: Kína



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

Használati útmutató a JT mérlegekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig friss, jó állapotú elemeket használjon, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék! 2 AAA elemmel (tartozék), vagy a gyári adapterrel működik a mérleg.

Mérés: Nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0”, vagy „0,01” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A „HOLD” gomb lenyomásával az éppen aktuális mérési eredményt 10 mp-en megjeleníti a mérleg.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 30 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Tara funkció: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „UNITS” kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (Megfelelő kalibrálósúly = JT-350: 1x100g és 1x200g, JT-1000: 1000g)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:

Helyezze a mérleget nagyon stabil, vízszintes felületre. Miután felmelegedett, kapcsolja be a mérleget és nyomja meg hosszan a „UNITS” gombot. A mérleg a CAL feliratot mutatja. Nyomja meg újra a „UNITS” gombot, miután a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt, melyet ekkor tegyen a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Finoman vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.



Származási hely: Kína