



# MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.  
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

## Használati útmutató MyWeigh iBalance 101 mérleghez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

### Figyelem!

*EXTRA figyelmesen, óvatosan használja mérlegét annak nagyfokú érzékenysége és kis méréshatára miatt!*

*Mindig rendkívül finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá!*

*Csak tökéletesen vízszintes, tiszta, billegésmentes felületen használja a mérleget!*

*SOHA ne terhelje túl a mérleget (ne tegyen rá 100g feletti súlyt, ne ejtse rá semmit)!*

*SOHA ne nyomja meg a mérőfelületet (pl. elemcserekor, tisztításkor)!*

Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A statikus elektromosság, elektromágneses interferencia (pl. mobiltelefon, tápegység, számítógép, stb által) szintén káros hatással van a műszerre, ennek jelei: instabilitás, villogás, bizonytalan működés. Ha ilyet tapasztal, vegye ki az elemeket/hálózati csatlakozót és tegye a mérleget földelt helyre néhány percre. Csak a megfelelő adaptert használja. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

**Első lépések:** a gyári adapter csatlakoztatásával, vagy 6 darab friss AA elem használatával helyezheti üzembe a mérleget. Ezután helyezze óvatosan a mérőtálcát a mérőfelületre. Nyomja meg az O (piros) gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.000” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az O (piros) gombbal szintén kikapcsolható.

**Tárázás:** A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „Z” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. SOHA ne tegyen több, mint összesen 100g-nyi tömeget a mérlegre! A kijelző bal oldalán látható egy vízszintes sorokból felépülő skála, ez jelzi a mérleg terheltségét: teljes terhelésnél már a legfelső sáv is bekapcsol.

**Mértékegységek:** A „UNITS” gombbal válthat a különböző mértékegységek között.

**Darabszámlálás:** Bekapcsolás után a „UNIT” gombbal kapcsolja a mérleget PCS módba. Tegyen kívánt mennyiséget a mérendő tárgyból a mérlegre. Nyomja meg annyiszor a „PCS” gombot, ahány darabot a mérlegre tett. Nyomja meg a „UNIT” gombot, amivel eltárolja a tömeget. A kijelzőn ekkor „PASS” látható. A mérleg készen áll a darabszámlálásra. A „UNIT” gombbal tud a darabszámlálós módból kilépni.

**Kalibrálás:** *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában és csak ha valóban szükséges, akkor végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:

Kapcsolja ki a mérleget és helyezze sima és stabil felületre. A kalibrálást lassan, óvatosan végezze! Tartsa lenyomva a „Z” gombot és nyomja meg az O (piros) gombot amíg egy véletlenszerű szám feltűnik. Ekkor engedje fel a gombokat. Várjon néhány másodpercet, majd nyomja meg a „UNIT” gombot: a kijelző a „00SAVE” feliratot fogja mutatni, majd megjeleníti a 100.000 feliratot. Óvatosan helyezze a 100 g súlyt a platformra. Ismét nyomja meg a „UNIT” gombot: a kijelző a „00SAVE” feliratot fogja mutatni. Vegye le a súlyt finoman és kapcsolja ki a mérleget, a kalibrálás befejeződött.

**Túlterhelés:** Túlterhelés esetén az „EEEE” felirat jelenik meg. Azonnal vegye le a mért tárgyakat a mérlegről, mely túlterhelés következtében károsodhat.

**Garancia:** A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkek vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

