



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX HUNGARY KFT., H-9400 SOPRON, GABONA TŰR 16.
TEL.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, FAX: +36-99-505-099.

Használati útmutató az SL-100A, SL-200A modellekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre.

Mérés: Nyomja meg az ON gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Tara funkció: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A MODE kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (Megfelelő kalibrálósúly = 1 db 100g-os)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:

Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az UCAL gombot. A mérlegen megjelenik a villogó ZERO felirat. Ekkor engedje fel az UCAL gombot. Várjon néhány másodpercet, majd nyomja meg az UCAL gombot egyszer, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Ekkor a mérlegen megjelenik a villogó 100.00 felirat, most tegye rá a 100g-os súlyt. Várjon néhány másodpercet, majd nyomja meg az UCAL gombot. A mérleg a PASS feliratot jelzi ki, majd kikapcsol. Vegye le a súlyt, a kalibráció befejeződött.

Garancia: A mérlegre a vásárlás dátumától számított egy év meghibásodás elleni garancia jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Származási hely: Kína



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX HUNGARY KFT., H-9400 SOPRON, GABONA TŰR 16.
TEL.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, FAX: +36-99-505-099.

Használati útmutató az SL-100A, SL-200A modellekhez

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget. Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.

Első lépések: Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy vízszintes, sík felületre.

Mérés: Nyomja meg az ON gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. Az OFF gombbal szintén kikapcsolható.

Tara funkció: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A MODE kapcsolóval válthat a különböző mértékegységek között.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el! (Megfelelő kalibrálósúly = 1 db 100g-os)* Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:

Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az UCAL gombot. A mérlegen megjelenik a villogó ZERO felirat. Ekkor engedje fel az UCAL gombot. Várjon néhány másodpercet, majd nyomja meg az UCAL gombot egyszer, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Ekkor a mérlegen megjelenik a villogó 100.00 felirat, most tegye rá a 100g-os súlyt. Várjon néhány másodpercet, majd nyomja meg az UCAL gombot. A mérleg a PASS feliratot jelzi ki, majd kikapcsol. Vegye le a súlyt, a kalibráció befejeződött.

Garancia: A mérlegre a vásárlás dátumától számított egy év meghibásodás elleni garancia jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Származási hely: Kína