



# MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.  
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

## Használati útmutató a TRITON T3 mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

**Első használat:** Nyissa ki a készülék alján található elemfedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig mindig friss, jó állapotú elemeket használjon, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék!

**Mérés:** Nyomja meg a piros/zöld kör gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Az „UNST” felirat megjelenése esetén a mérleg instabilitást jelez. Ekkor helyezze át vízszintes, stabil felületre. A „8888” felirat megjelenése az elemek merülésére utal.

**Kikapcsolás:** A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

**Tárzás:** A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „>0<” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. FIGYELEM: a maximális méréshatárt ne lépje túl!

**Mértékegységek:** A „UNIT” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn, ozt, dwt).

**Túlterhelés:** Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

**Kalibrálás:** *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!*

Helyezze a mérleget nagyon stabil, vízszintes felületre. Miután felmelegedett, kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „UNIT” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „UNIT” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt (T3-400: először 200g, majd még 200g, T3-660: 500g), melyet tegyen finoman a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le finoman a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

**Energiaforrás:** 2 AAA elem (tartozék)

**Garancia:** A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

*Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!*

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína



# MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.  
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

## Használati útmutató a TRITON T3 mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

**Első használat:** Nyissa ki a készülék alján található elemfedelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig mindig friss, jó állapotú elemeket használjon, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék!

**Mérés:** Nyomja meg a piros/zöld kör gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Az „UNST” felirat megjelenése esetén a mérleg instabilitást jelez. Ekkor helyezze át vízszintes, stabil felületre. A „8888” felirat megjelenése az elemek merülésére utal.

**Kikapcsolás:** A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

**Tárzás:** A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „>0<” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. FIGYELEM: a maximális méréshatárt ne lépje túl!

**Mértékegységek:** A „UNIT” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn, ozt, dwt).

**Túlterhelés:** Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „EEEE” felirat jelenik meg.

**Kalibrálás:** *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el!*

Helyezze a mérleget nagyon stabil, vízszintes felületre. Miután felmelegedett, kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az „UNIT” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „UNIT” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrálósúlyt (T3-400: először 200g, majd még 200g, T3-660: 500g), melyet tegyen finoman a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le finoman a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

**Energiaforrás:** 2 AAA elem (tartozék)

**Garancia:** A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

*Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyakat rá! Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!*

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

