



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

Használati útmutató a ProScale XC sorozatú mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig friss, jó állapotú elemeket használjon, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék! 2 AAA elemmel (tartozék) működik a mérleg. A „LO” felirat megjelenésekor cseréljen elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, akkor vegye ki belőle az elemeket.

Mérés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyat a mérlegre!

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárzás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn, ozt, dwt, lb).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „O-LD” felirat jelenik meg.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrációs súly birtokában végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan a „MODE” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrációs súlyt, melyet tegyen finoman a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: 2 db AAA elem (tartozék)

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX Hungary Kft., H-9400 Sopron, Ógabona tér 16.
Tel.: +36-99-505-098, +36-70-246-5599, Fax: +36-99-505-099.

Használati útmutató a ProScale XC sorozatú mérlegekhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre. A pontos mérés érdekében mindig friss, jó állapotú elemeket használjon, illetve hagyja, hogy felvegye a környezet hőmérsékletét a készülék! 2 AAA elemmel (tartozék) működik a mérleg. A „LO” felirat megjelenésekor cseréljen elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, akkor vegye ki belőle az elemeket.

Mérés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot a mérleg bekapcsolásához. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0 vagy 0.00” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen. Mindig finoman helyezze a mérendő tárgyat a mérlegre!

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 60 másodperc után. Az „ON/OFF” gombbal szintén kikapcsolható.

Tárzás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „TARE” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között (g, oz, ct, gn, ozt, dwt, lb).

Túlterhelés: Ha a mérleget a maximális méréshatárnál nagyobb súllyal terheljük, akkor a kijelzőn „O-LD” felirat jelenik meg.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrációs súly birtokában végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet így végezhet el: Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan a „MODE” gombot. A mérleg a „CAL” feliratot mutatja. Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, ekkor a mérleg mutatja a szükséges kalibrációs súlyt, melyet tegyen finoman a platform közepére. Rövidesen a „PASS” felirat jelenik meg, a kalibráció befejeződött. Vegye le a súlyt, és kapcsolja ki a mérleget.

Energiaforrás: 2 db AAA elem (tartozék)

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikket vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

