



MÉRLEGcenter.hu

AGIMPEX HUNGARY KFT., H-9400 SOPRON, ÓGABONA TÉR 16.
TEL. : +36-99-505-098, +36-70-246-5599, FAX: +36-99-505-099.

Használati útmutató a Jscale CJ-600 és CJ-4000 modellhez

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális mérleget. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi használati utasítást a megfelelő használat és karbantartás érdekében.

Első használat: Nyissa ki a készülék alján található elemfedelelet, távolítsa el a kis fóliát az első elem érintkezőjétől. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget egy szilárd és vízszintes felületre.

Mérés: Nyomja meg az O (piros) gombot. A készülék rövid önkalibrálás után bekapcsol, a kijelzőn a „0.0” felirat jelenik meg. Az automatikus mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 150 másodperc után. Az O (piros) gombbal szintén kikapcsolható.

Tárzás: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a „Z/T” gomb megnyomásával egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést.

Mértékegységek: A „MODE” gombbal válthat a különböző mértékegységek között.

Darabszámlálás: Bekapcsolás után a „MODE” gombbal kapcsolja a mérleget PCS módba. Nyomja meg egyszer a „PCS” gombot, ekkor az „S=10” felirat jelenik meg. Tegyen a mérendő tárgyból 10 darabot a platformra és nyomja meg a „MODE” gombot, amivel eltárolja a 10 tárgy tömegét. A kijelzőn ekkor „10” látható. A mérleg készen áll a darabszámlálásra. További lehetőségek: a „PCS” gomb többszöri megnyomásával 10, 20, 50, 100 darabot is beállíthatunk mérési alapnak.

Kalibrálás: *Figyelem! Csak a megfelelő kalibrációs súly birtokában és csak ha valóban szükséges, akkor végezze el!*

Idővel szüksége lehet a mérleg újrakalibrálására, melyet a így végezhet el:

CJ-4000 esetében kapcsolja ki a mérleget és helyezze sima és stabil felületre. A kalibrálást lassan végezze! Tartsa lenyomva a Z/T gombot és nyomja meg az O (piros) gombot amíg egy véletlenszerű szám feltűnik. Ekkor engedje fel a gombokat. Várjon néhány másodpercet, amíg ez a szám stabilizálódik. Ekkor nyomja meg a MODE gombot: a kijelző a „00SAVE” feliratot fogja mutatni, majd visszatér a véletlenszerű számhoz. Óvatosan helyezze a 4000g-nyi súlyt a platformra, ezalatt a szám is nőni fog. Ismét nyomja meg a MODE gombot: a kijelző a „00SAVE” feliratot fogja mutatni. Vegye le a súlyt és kapcsolja ki a mérleget, a kalibrálás befejeződött.

CJ-600-as modell esetén a kalibrációt a következőképp végezze. Kapcsolja ki a mérleget, majd tartsa nyomva a Z/T gombot. A kijelzőn egy véletlenszerű szám jelenik meg. Várjon pár másodpercet, míg ez a szám stabilizálódik. Nyomja meg ismét a Z/T gombot, a mérleg kalibrálja a 0-át és kéri a kalibrációs súlyt (500g). Tegye az 500g-nyi súlyt a platformra. A Z/T gomb ismételt lenyomásával a mérleg a PASS feliratot mutatja. Vegye le a súlyt és kapcsolja ki a mérleget, a kalibrálás befejeződött.

Túlterhelés: Túlterhelés esetén az „EEEE” felirat jelenik meg. Azonnal vegye le a mért tárgyakat a mérlegről, mely túlterhelés következtében károsodhat.

Garancia: A mérlegre rendeltetésszerű használat mellett a számlán szereplő dátumtól számított egy év jótállás jár, melyet közvetlenül kereskedőjénél érvényesíthet.

Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl! Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűzö naptól, stb. A mérleget nedves ruhával tisztítsa, de vigyázzon nehogy víz kerüljön a mérleg belsejébe. A statikus elektromosság szintén káros hatással van a műszerre, ennek jelei: instabilitás, villogás, bizonytalan működés. Ha ilyet tapasztal, vegye ki az elemeket/hálózati csatlakozót és tegye a mérleget földelt helyre néhány percre. A gondatlan használat legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!

Kérjük óvja környezetét! Ne dobja a meghibásodott mérleget a hagyományos háztartási szemetetesbe. Vigye el egy gyűjtőpontba, ahol újrahasznosítható elektromos cikkek vesznek át, vagy küldje vissza részünkre.

Származási hely: Kína

